

ARGON AUDIO



來自丹麥的 Argon Audio 成立於千禧年，以物有所值的價格提供高品質的產品為服務宗旨。所有 Argon Audio 產品均在丹麥研發設計，經過精心製作，提供了遠高於其價格等級的表現水準 - 並且始終保有北歐美學。

恭喜您擁有 FORTE A5 揚聲器，將為您提供長久的音樂享受。

1.1 重要安全須知



- 請細心閱讀下列說明。
- 請妥善保存本使用說明書。
- 請注意所有警語。
- 請遵照所有安全指示操作。
- 清潔前請從插座拔下設備插頭。
- 請勿在靠近水或潮濕的地方使用本產品。
- 請勿將液體噴濺到產品上；只可用乾布擦拭清潔。
- 將設備放置在堅固的表面上。
- 請勿將設備放在封閉的書櫃或櫃子中，以免空氣無法於設備通風口處流通。
- 請勿將設備安裝在熱源附近，例如瓦斯爐、暖爐、散熱器或其他會產生熱能的設備（包括擴大機），並保持一定的安全距離。
- 保護電源線免於踩踏或擠壓，尤其是插頭處及其從產品引出的位置。
- 在雷雨天氣期間或長時間不使用時，請拔掉設備的電源插頭。防止雷擊和電源線突波對設備造成損壞。
- 請勿嘗試自行維修本產品。打開或取下蓋子可能會使您面臨電壓危害或其他危險。請聯絡您的購買經銷商，以便提供就近的授權服務中心。
- 請勿使牆壁插座、延長線或積體電源電路過載，否則可能導致火災或觸電風險。
- 切勿將任何物品推入設備開口，可能導致火災、觸電或損壞。
- 使用適當的電源。按照操作說明中的說明或產品上的標記，使用正確的電源。



帶有箭頭的閃電符號，提醒用戶產品內存在未絕緣的“危險電壓”，該電壓的強度可能足以構成觸電風險。



驚嘆號，提醒使用手冊中有重要的操作和維護（維修）資訊。



雙矩形符號，表示產品是雙重絕緣的，不需要接地連接。

1.1 盒裝內容

- FORTE A5 揚聲器 1 對
- 磁吸式面網 1 對
- 快速使用指南*1
- 電源線和揚聲器連接線（長度 3 公尺）
- 遙控器*1

請妥善保存原包裝盒、包裝材料及外箱，以供將來若有運送需求使用。並請妥善保存本使用手冊，謝謝。

2. 使用 / 控制 / 連接

2.1 後面板



1. **低音反射口**
請勿將此孔以任何物品覆蓋，請與壁面維持至少 15 公分的距離為佳。
2. **Phono**
僅限黑膠唱盤 RCA 類比輸入 (MM)。切記，同時要使用接地(8)。
3. **類比輸入 (AUX)**
使用 RCA 訊號線連接所有的類比訊源。如：電腦、CD 播放機、DAC ... 等。
4. **SUB OUT**
重低音輸出端子
5. **OPTICAL**
光纖輸入
6. 用於韌體更新的 USB 端子
7. **HDMI ARC**
電視 ARC 輸入端子
8. **Wi-Fi Setup**
Wi-Fi 設定
9. **電源插孔**
10. **Ground (GND)**
用於唱盤的接地端子
11. **Speaker plug**
被動式揚聲器連接端子

2.2 遙控器(功能)

1. **Power on/off 電源開關**
開啟/關閉電源
2. **Input selector 訊源選擇**
按下可選擇訊號輸入來源
3. **Skip track in Bluetooth mode**
上一曲 / 下一曲 (僅串流模式下作用。)
Pairing of Bluetooth device 藍牙設備配對
藍牙配對鍵
4. **Volume up/down 音量高/低**
音量調整
5. **Mute or un-mute the sound 靜音鍵**
靜音或取消靜音



3. 快速開始

1. 開始前請先將主動式揚聲器及被動式揚聲器連接在一起。
2. 將電源線接上揚聲器。並將插頭接上電源插座，通電後揚聲器上的 LED 燈恆亮紅燈。
3. 若要配對藍牙設備，請開啟揚聲器電源並按住遙控器上的「Wi-Fi」圖示鍵，再長按「BT」按鈕直到 LED 閃爍藍燈，代表揚聲器處於配對模式。透過您的手機/平板裝置搜尋藍牙“Argon Audio FORTE WIFI”配對成功會聽到揚聲器發出提示音，同時 LED 燈將變為恆亮藍燈，即可透過揚聲器撥放裝置上的音樂。

4. 連接 Wi-Fi 請先至 Apple APP STORE 或 Android Google Play 下載 DTS Play-Fi APP，並依照 APP 指示進行設定即可。



注意：若 Wi-Fi 網速較低或處於多人使用的狀態下，可能需要花費較長的時間完成設定。

注意：如果您主要使用 AirPlay 或 Google Chromecast，請務必偶爾打開 Play-Fi APP 並更新您的 FORTE WIFI (Play-Fi) 以確保韌體版本維持在最新狀態。

5. 除了藍牙及 Wi-Fi，FORTE A5 揚聲器還有四個訊源輸入：HDMI ARC、Optical、AUX 及 Phono；請使用遙控器選擇所需訊源。
6. 使用黑膠唱盤連接到 FORTE A5 揚聲器上 Phono 輸入時，請記得還將唱盤的接地線連接到金屬 GND 並鎖緊。
7. 如需使用重低音，請使用 RCA 訊號線連接到 FORTE A5 揚聲器的 SUB OUT 端子。FORTE A5 上的 SUB OUT 為單聲道，因此連接到重低音的 L 或 R 都沒有影響。
8. FORTE A5 的聲音會隨著使用時間的推移變得越來越悅耳，大約 15-20 個工作小時後即可達到最佳性能。
9. 為了獲得最佳的聽覺感受，最好的聆聽位置是與耳朵齊平，喇叭放置在距離牆壁不遠的地方。

4. 功能與特性

- **DTS Play-Fi 串流媒體**

DTS Play-Fi 是一款多功能無線音訊串流平台，可提供高品質聲音。透過 Play-Fi，您可以從各種流行服務串流音樂、創建同步播放的揚聲器組，並在家中享受無縫音訊。

- ◆ **主要特徵**

- 1. **串流媒體服務**

存取各種串流媒體服務，包括 Spotify、Tidal、Qobuz、iHeart Radio 等，確保您始終可以存取您喜愛的音樂和音訊內容。

- 2. **揚聲器組合**

將在不同房間或區域的揚聲器串連，播放相同的音訊，創造身臨其境的聆聽體驗。

- 3. **多房間功能**

連接多個揚聲器，在家中的不同區域同步享受音樂。

- **Auto Power Up 自動開機功能：**當 FORTE A5 揚聲器處於關機狀態，接收到訊源輸入時，將自動開啟電源並切換到正確的訊源端(唱機 Phono 除外)。

注意：如果揚聲器已開啟並正在播放其他來源播放，則沒有此功能。

如果需要，可以停用自動開機 (APU)：揚聲器開啟時按住遙控器上的電源按鈕 5 秒鐘將停用自動關閉電源。若要再次啟用 APU，在揚聲器關閉時再次按住電源按鈕 5 秒鐘即可。下次再次開啟揚聲器時，APU 將再次啟用。

- 在藍牙輸入時，您可以隨時按住「BT」按鈕來重設所有藍牙連線。

- 若要關閉揚聲器正面 LED 的提示功能，請開啟揚聲器的電源並長按遙控器上的「MUTE」靜音鍵 5 秒鐘。LED 提示燈將在切換訊源輸入後 5 秒鐘關閉。若要再次開啟 LED 提示燈，請再次長按「MUTE」靜音鍵 5 秒鐘即可。

- **恢復原廠設定 Play-Fi：**

將 Play-Fi 串流模組重設為原廠設定，請按著 Wi-Fi 設定按鈕 (第三頁圖示 8) 約 10 秒鐘。約第 5 秒時您會聽到一聲提示音，再 10 秒左右聽到第二聲提示音後，再放掉按鈕。大約一分鐘後，揚聲器背面 Wi-Fi 的 LED 提示燈將緩慢閃爍，表示已可進行設定。

5. 規格

頻率範圍

- 40-20.000 Hz (± 3 dB)

高音單體

- 1吋 釹磁鐵

低音/中音單體

- 5吋 低音/中音單體

尺寸

- 16.5 x 27 x 23 cm (W x H x D)

重量

- 8.2 Kg (對)

顏色

經典黑搭配黃銅飾環

輸出功率：4 x 80 W

待機功耗：<0.5 W

無線串流：DTS Play-Fi 和藍牙 4.2 (A2DP / SBC / AAC)、AirPlay2、Spotify Connect、Chromecast

輸入端子：HDMI ARC、光纖數位 (24 bit/96 kHz)、立體聲Line IN (類比 RCA)、唱盤 (MM)

輸出端子：重低音輸出

音調控制：無

放大器技術：D類，具有全數位訊號路徑