Integra

DRX-4.3

AV Receiver

Instruction Manual

警告：

為減少火災或電擊的危險，不要將設備暴露在雨中或潮濕的環境中。

注意：

為減少電擊的危險，不要取下設備的外殼（或後蓋）。內部沒有用戶可用的組件。請向合格的技術服務人員諮詢，並尋求幫助。

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

等邊三角形內帶箭頭的閃電指示標識，用於警告用戶在產品內部有非絕緣的危險電壓存在，可能造成電擊的危險。

等邊三角形內帶驚歎號的指示標識，用於警告用戶存在與設備相關的重要的操作與維護〔服務〕指示信息。

重要的防護措施

1. 閱讀說明。
2. 保存好說明書。
3. 注意所有警告信息。
4. 按照說明進行操作。
5. 不要在靠近水的地方使用本設備。
6. 只能用乾布清潔。
7. 不要擋住通風口，根據廠家的指示說明進行安裝。
8. 不要將設備安裝在熱源附近，如電熱爐，散熱片，爐子，或其他產生熱能的設備。
9. 不要忽視帶極性指示的插頭與接地插頭的安全保護作用，帶極性指示的插頭有兩個插頭片，其中一個比另一個寬。接地插頭有兩個插頭片，和一個接地的插頭。寬插頭片與接地插頭都是為了您的安全設計的。如果隨機提供的插頭無法插入插座內，請求助於電工更換絕緣插座。
10. 防止踩踏電源線，或特別夾捏插頭，方便插頭或從設備接出的連接點。
11. 只使用廠商指定的附件或零件。
12. 只使用廠商指定的或與設備一起出售的推車，架子，三腳架，支架，或桌子。使用推車時，請小心移動裝有設備的推車，防止從車上跌下受損。

運輸箱警告

S3125A

13. 閃電或長時間不使用時，請從插座上拔掉設備的插頭。
14. 請向合格的技術服務人員咨詢一切維修的情況，設備受損時要求提供技術服務，如電源線或插頭損壞，濺灑上液體，有物品墜落到設備上，設備淋雨或受潮，無法正常工作，或設備墜落。
15. 需要維修服務的損壞
    在以下的情況，請拔掉電源，由合格的維修服務人員進行維修：
    A. 電源線或插頭已損壞。
    B. 物體已掉進或液體已被倒瀉入設備。
    C. 設備被淋雨。
    D. 果設備按照如下指示不能正常操作，只能調整操作說明中包括的控制功能，因為如果調整不當可能導致設備損壞，就需要維修技工花費大量的工作時間將設備恢復到正常的狀態。
    E. 設備曾被跌過或是外殼已被損毀。
    F. 設備似乎不能正常操作，或者顯示出在性能上有明顯的改變。
16. 固體與液體進入機器
    應該小心不要讓物體或是液體透過個洞孔倒瀉入外殼。因為可能接觸到電流或帶電部分，導致火災或電擊。
    該設備不能置於雨淋或水濺之處，也不能將裝水容器，比如花瓶等置於其上。
17. 電池
    注意環保，不要隨意丟棄用過的廢舊電池。
18. 如果設備是內置式安裝，如書櫃或架子上，請確保有足夠的通風。設備頂端和兩側保持 20cm 的高度，後面各保持 10cm 的寬度。設備支架或上方遮板的後邊緣應距離後面板或牆壁 10cm，留出通風散熱的空間。

注意事項

1. **音像版權**—只允許私人使用，沒有經版權所有人許可的任何音像制品的複制與傳播都屬違法。
2. **交流電保險絲**—安裝在本機系列產品中的交流電保險絲是不針對用戶銷售的，如果用戶無法啟動機器，請與 Onkyo 產品經銷商聯系。
3. **保養**—本機系列產品有時需要用軟布擦拭除塵。如遇到頑固的污漬，可用軟布沾取柔和清潔劑的溶液擦拭。清潔後立刻用乾淨的布擦拭乾淨。請勿使用粘性布，稀釋劑，酒精或其他化學溶劑以免損害罩面漆或造成面板字體脫落。

4. 電源
   警告
   第一次接通電源之前，請仔細閱讀以下說明。
   因為各國之間交流電的電壓不同，請確認您所在地區的電壓與產品後面板上標明的要求相符（例如：AC230V，50Hz，或 AC120V，60Hz）

   電源線插頭平時是不連接到交流電源上的。請確認電源插頭是否隨時可以使用（很方便地插上）。

   針對具有 [**POWER**] 按鈕，或同時具有 [**POWER**] 和 [**ON/STANDBY**] 按鈕的機型：
   按下 [**POWER**] 按鈕選擇 OFF 模式時，不會完全切斷電源。如果您預計長時間不會使用本裝置，請將電源線從交流電插座拔下。

   針對僅具有 [**ON/STANDBY**] 按鈕的機型：
   按下 [**ON/STANDBY**] 按鈕選擇待機模式時，不會完全切斷電源。如果您預計長時間不會使用本裝置，請將電源線從交流電插座拔下。
5. **預防收聽失真**
   注意
   來自耳機和聽筒的過分聲壓會導致聲音失真。
6. **電池與散熱**
   警告
   電池（電池包裝或電池安裝）不要放置在強光暴曬，火源等過熱的地方。
7. **嚴禁濕手觸摸機器**—濕手狀態下，嚴禁接觸機器或機器的電源連接線。如有水或其他液體進入機器，請與 Onkyo 的經銷商聯繫進行檢修。
8. **搬運注意事項**
   - 如需要運輸設備，請使用原包裝材料，按照購買時的包裝方式進行包裝。
   - 不要將橡膠或塑料物品擱置在設備上時間過久，因為可能會在設備外殼上留下印記。
   - 超長時間使用時，設備的頂部和後部面板會發熱，屬於正常情況。
   - 如果長時間不使用設備，再次開機時可能會工作不正常，請保證定期使用。

設備名稱：AV RECEIVER　　型號（型式）：DRX-4.3

Equipment name　　Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外部裝飾方面	○	○	○	○	○	○
安裝電路板	—	○	○	○	○	○
附屬品	—	○	○	○	○	○
包裝品	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“o” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

內容物

1. 主機（1）
2. 遙控器（RC-973R）（1），電池（AAA / R03）（2）
3. 揚聲器設置麥克風（1）
   - 在初始設置期間使用。
4. 室內調頻天線（1）
5. AM環形天線（1）
6. 電源線（1）

- 快速入門指南（1）

*這是一本在線用戶手冊。 此產品不隨附。

- 連接阻抗為4Ω至16Ω的揚聲器。
- 所有其他連接完成後，必須連接電源線。

- 對於與其他公司製造的設備連接所造成的損害，我們不承擔任何責任。

- 如果通過更新固件添加新功能或服務提供商終止其服務，則可以使用的網絡服務和內容可能不再可用。 此外，可用服務可能因您所在地區而異。

- D固件更新的詳細信息將在我們的網站上發布，並在以後通過其他方式發布。
- 規格和外觀如有更改，恕不另行通知。

部件名稱

前面板

Integra
On/Standby
Hybrid Standby
Zone 2
Off
Zone 3
Off
Tone
Movie/TV
Music
Game
Listening Mode
Dimmer
Memory
Tuning Mode
Clear
Info
Tuning / Preset
Enter
Setup
Return
Master Volume
BD/DVD
Game
CBL/SAT
STRM Box
PC
AUX
CD
TV
Phono
Tuner
NET
Bluetooth
Phones
AUX Input
HDMI
AUX Input
Video
L—Audio—R
Setup Mic

1. ⏻ 開/待機按鈕
2. Hybrid Standby（混合待機）指示燈：當本機的待機狀態下任何以下功能正在工作或啟用時亮起。 當該指示燈點亮時，待機狀態下的功耗增加，但是，通過進入只有基本電路工作的混合待機模式，功耗的增加被最小化。

   – HDMI CEC
   – HDMI待機通過
   – 待機時USB電源輸出
   – 網絡待機
   – 藍牙喚醒
3. 按音調按鈕從“低音”，“人聲”和“高音”中選擇要調節的項目，然後按+和 - 進行調節。
4. 遙控傳感器：接收來自遙控器的信號。
   • 遙控器的接收範圍在大約的距離內。 16'/ 5米，垂直方向角度為20°，左右角度為30°。
5. 聆聽模式按鈕：按“電影/電視”，“音樂”或“遊戲”按鈕更改聆聽模式。

6. 顯示
7. 調光器按鈕：將顯示屏的亮度切換為三個級別。 它無法完全關閉。

8. 記憶按鈕：用於註冊AM / FM廣播電台。
9. 調諧模式按鈕：切換調諧模式。
10. 信息按鈕：切換顯示屏上的信息。
11. 設置按鈕：您可以在電視和顯示屏上顯示高級設置項目，以便使用本機獲得更愉快的體驗。
12. 光標按鈕 (▲/ ▼/ ◀/ ▶) Enter按鈕：選擇帶有光標的項目，然後按Enter確認您的選擇。 使用調諧器時，使用它們調入電台。
    →
13. 返回按鈕：設置時將顯示返回到先前的狀態。
14. 主音量
15. 第2區按鈕：控制多區域功能。
    關閉按鈕：關閉多區域功能
16. 第3區按鈕：控制多區域功能。關閉按鈕：關閉多區域功能

17. 電話插孔：使用標準插頭（ø1/ 4英寸/6.3毫米）連接耳機。

18. AUX輸入HDMI插孔：使用HDMI電纜連接攝像機等。

19. 輸入選擇器按鈕：切換要播放的輸入。
20. AUX輸入視頻/音頻插孔：使用模擬音頻/視頻電纜從外部播放器輸入視頻和音頻信號。
21. 設置麥克風插孔：連接附帶的揚聲器設置麥克風。

顯示

1. 揚聲器/通道顯示：顯示與所選聆聽模式對應的輸出通道。

2. 在以下情況下點亮。
   🎧: 耳機已連接。
   Z2/Z3: ZONE 2/ZONE 3 is on.
   ᛒ: 由BLUETOOTH連接。
   ᯤ: 通過Wi-Fi連接。
   NET: 使用“NET”輸入選擇器連接到網絡時亮起。 如果錯誤連接到網絡，它將閃爍。
   USB：選擇“NET”輸入選擇器，連接USB設備並選擇USB輸入時亮起。 如果未正確連接USB設備，它將閃爍。
   HDMI: 輸入HDMI信號並選擇HDMI輸入。
   DIGITAL: 輸入數字信號並選擇數字輸入。
   A: 音頻輸出僅限於ZONE A.
   B: 音頻僅輸出到ZONE B.
   AB: 音頻輸出到區域A和區域B.

3. 根據輸入數字音頻信號的類型和聆聽模式點亮。

4. 在以下情況下點亮。
   RDS（澳大利亞模式）：接收RDS廣播。
   TUNED: 接收AM / FM收音機。
   FM ST: 接收FM立體聲。
   SLEEP: 睡眠定時器已設定。
   AUTO STBY: 自動待機已設置。

5. 打開靜音時閃爍。

6. 顯示輸入信號的各種信息。
   - 當播放以杜比譜系或DTS譜系音頻格式錄製的軟件時，可能會顯示“DialogNorm：X dB”（“X”是數值）。 例如，如果顯示“DialogNorm：+4 dB”，則正在播放的源將以4 dB加上THX標準級別進行錄製。 如果您使用THX標準級別進行播放，請將音量降低4 dB。

7. 使用“NET”輸入選擇器操作時，這可能會亮起。

後面板

❶
❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❹ ❽ ❾ ❿
❹
90°
180°
AC INLET
HDMI OUT
4K HDR / HDCP 2.2
SUB ZONE 2
MAIN
ARC
HDMI IN
4K HDR / HDCP 2.2
(ASSIGNABLE)
1 (BD/DVD)
2 (GAME)
3 (CBL/SAT)
4 (STRM BOX)
5 (PC)
6
ETHERNET
USB
5V/1A
DIGITAL IN
(ASSIGNABLE)
COAXIAL (BD/DVD)
OPTICAL (TV)
TUNER
AM
FM
75Ω
GND
VIDEO IN
(ASSIGNABLE)
COMPONENT (BD/DVD)
Y
PB
PR
1 (CBL/SAT)
2 (STRM BOX)
RS232
IN
OUT
IR
12V TRIGGER OUT
FRONT
CENTER
SURROUND
HEIGHT 1
SURROUND BACK
ZONE 2
SPEAKERS
SEE INSTRUCTION MANUAL FOR CORRECT SETTINGS.
(Bi-AMP)
(ZONE 3) (HEIGHT 2)
PHONO
6 (TV)
5 (CD)
4 (STRM BOX)
3 (CBL/SAT)
2 (GAME)
1 (BD/DVD)
AUDIO IN
(1~6 ASSIGNABLE)
SUB-WOOFER
ZONE 3 HEIGHT 2
ZONE 2 ZONE B/LINE OUT
PRE OUT
PRE/LINE OUT
❶❶ ❶❷ ❶❸ ❶❹ ❶❺ ❶❻ ❶❼ ❶❽ ❶❾

1. DIGITAL IN OPTICAL / COAXIAL插孔：使用數字光纜或數字同軸電纜輸入電視或AV分量數字音頻信號。
2. TUNER AM / FM終端：連接提供的天線。
3. COMPONENT VIDEO IN插孔：使用分量視頻電纜輸入AV分量視頻信號。（僅與480i或576i分辨率兼容。）VIDEO IN插孔：使用模擬視頻電纜輸入AV分量視頻信號。
4. 無線天線：用於WI-Fi連接或使用支持BLUETOOTH的設備。 根據連接狀態調整角度。
5. HDMI OUT插孔：使用連接到電視或投影儀等顯示器的HDMI線傳輸視頻信號和音頻信號。
6. RS-232端口：連接配有RS-232端口的家庭控制系統。 如需採用家庭控制系統，請聯繫專門商店。
7. HDMI IN插孔：使用連接到AV組件的HDMI電纜傳輸視頻信號和音頻信號。

8. 以太網端口：使用LAN電纜連接到網絡。
9. USB端口：連接USB存儲設備以播放音樂文件。 您還可以使用USB電纜為USB設備供電（5 V / 1 A）。
10. AC INLET：連接附帶的電源線。
11. GND端子：連接轉盤的地線。
12. AUDIO IN插孔：使用模擬音頻線輸入AV分量音頻信號。

13. IR IN A / B，IR OUT端口：連接遙控接收器單元。
14. 12V TRIGGER OUT A / B / C插孔：連接配備12V觸發輸入插孔的設備，以啟用設備與本機之間的電源連接操作。

15. PRE OUT插孔：連接功率放大器。
16. SUBWOOFER PRE OUT插孔：將有源重低音揚聲器與超低音揚聲器電纜連接。 最多可連接兩個有源低音炮。 從每個SUBWOOFER PRE OUT插孔輸出相同的信號。
17. ONE 3 PRE / LINE OUT插孔：輸出音頻信號，模擬音頻線連接到單獨房間（ZONE 3）中的前置主放大器或功率放大器。
    HEIGHT 2 PRE OUT插孔：連接功率放大器。

18. ZONE 2 PRE / LINE OUT插孔：輸出音頻信號，模擬音頻線連接到單獨房間（ZONE 2）中的前置主放大器或功率放大器。
    ZONE B LINE OUT插孔：使用模擬連接到前置主放大器音頻線，同時輸出與連接到本機的揚聲器（ZONE A）源相同的音頻。

19. PEAKERS端子：用揚聲器電纜連接揚聲器。 （北美型號支持香蕉插頭。使用直徑4毫米的插頭。不支持Y插頭連接。）

遙控器

1. ⏻ 開/待機按鈕
2. 輸入選擇器按鈕：切換要播放的輸入。
3. 播放按鈕：用於音樂服務器或USB設備的播放操作。 如果使用將設備切換到“CEC MODE”“19.模式按鈕”，可以操作支持HDMI CEC功能的AV組件。 （根據設備的不同，可能無法進行操作。）
4. Q（快捷菜單）按鈕：在播放期間按此按鈕可以播放時在電視屏幕上快速進行“HDMI”和“音頻”等設置。
5. 光標按鈕和Enter按鈕：選擇帶光標的項目，然後按Enter確認您的選擇。當電視上的一個屏幕上沒有顯示音樂文件夾列表或文件列表時，按 </> 可以切換屏幕。
6. ☼ 按鈕：在電視或顯示屏上顯示高級設置項目，以便使用本機獲得更愉快的體驗。

7. 音調按鈕：調整音質。
8. 聆聽模式按鈕：選擇聆聽模式
9. 調光器按鈕：將顯示屏的亮度切換為三個級別。 它無法完全關閉。

10. Zone 2 / Zone 3 Shift按鈕：控制多區域功能。
11. 睡眠按鈕：設置睡眠定時器。 從“30分鐘”，“60分鐘”和“90分鐘”中選擇時間。

12. HDMI Main / Sub按鈕：選擇HDMI OUT插孔，從“MAIN”，“SUB”和“MAIN + SUB”輸出視頻信號。
13. i 按鈕：切換顯示屏上的信息，用於操作RDS。 此外，當選擇“BLUETOOTH”輸入選擇器時，按住此按鈕5秒鐘或更長時間將切換到配對模式。

14. ⮌ 按鈕：設置時將顯示返回到先前的狀態。
15. 🔇 按鈕：暫時靜音。 再次按下按鈕取消靜音。
16. 音量按鈕
17. 清除按鈕：刪除在電視屏幕上輸入文本時輸入的所有字符。

18. 記憶按鈕：用於註冊AM / FM廣播電台。
19. 模式按鈕：在AM / FM電台的自動調諧和手動調諧之間切換。 此外，當啟用了HDMI CEC功能的AV組件連接到本機時，您可以在“CEC MODE”和“RCV MODE”之間切換“3. Play按鈕”（正常模式）。

一般規格

■ 放大器部分

額定輸出功率（FTC）（北美）
8歐姆負載，兩個通道驅動，20-20,000赫茲; 每通道額定100瓦最小RMS功率，從250毫瓦到額定輸出的總諧波失真不超過0.08%。

額定輸出功率（IEC）（其他）
9 ch×175 W，6歐姆，1 kHz，1 ch驅動，1%THD
最大有效輸出功率（北美）
225 W，6歐姆，1 kHz，1 ch驅動，10%THD 最
大有效輸出功率（JEITA）
9 ch×185 W，6歐姆，1 kHz，1 ch驅動，10%THD（澳大利亞）
動力（*）
* IEC60268-短期最大輸出功率
250 W (3 Ω, Front)
220 W (4 Ω, Front)
130 W (8 Ω, Front)
THD + N（總諧波失真+噪聲）
0.08%（20 Hz - 20,000 Hz，半功率）
輸入靈敏度和阻抗
200 mV/47 kΩ (LINE (RCA))
3.5 mV/47 kΩ (PHONO MM)
額定RCA輸出電平和阻抗
1 V/470 Ω (PRE OUT)
1 V/470 Ω (SUBWOOFER PRE OUT)
200 mV/470 Ω (ZONE B/ZONE 2 LINE OUT)
1 V/470 Ω (ZONE 2 PRE OUT)
200 mV/470 Ω (ZONE 3 LINE OUT)
1 V/470 Ω (ZONE 3 PRE OUT)
唱機最大輸入信號電壓
70 mV (MM 1 kHz 0.5%)
頻率響應
10 Hz - 100 kHz/+1 dB, –3 dB (Direct)

音調控制特性（MAIN）
±10 dB, 20 Hz (BASS)
±10 dB, 20 kHz (TREBLE)
音調控制特性（ZONE 2）
±10 dB, 100 Hz (BASS)
±10 dB, 10 kHz (TREBLE)
信噪比
106 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)
80 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)
揚聲器阻抗
4 Ω - 16 Ω (Normal)
8 Ω - 16 Ω (Bi-Wiring)
揚聲器阻抗
85 mW + 85 mW (32 Ω, 1 kHz, 10% THD)
支持的耳機阻抗
8 Ω - 600 Ω
耳機頻率響應
10 Hz - 100 kHz

■ 視頻部分

信號電平
1 Vp-p/75 Ω (Composite Video)
1 Vp-p/75 Ω (Component Video Y)
0.7 Vp-p/75 Ω (Component Video Pb/Pr)
分量視頻支持的最大分辨率
480i/576i

■ 調諧器部分

FM調諧頻率範圍
87.5 MHz - 107.9 MHz (North American)
87.5 MHz - 108.0 MHz, RDS (Others)

50 dB靜音靈敏度（FM MONO）
1.0 μV, 11.2 dBf (IHF, 75 Ω)
AM調諧頻率範圍
530 kHz - 1710 kHz (North American)
522/530 kHz - 1611/1710 kHz (Others)
預設頻道
40

■ 網絡部份

以太網LAN
10BASE-T/100BASE-TX
無線網絡
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac standard
(Wi-Fi® standard)
5 GHz/2.4 GHz band

■ 藍芽部分

通訊系統
藍芽規範版本4.2
頻帶
2.4 GHz band
調製方法
FHSS（跳頻擴頻）
兼容的藍芽配置文件
A2DP 1.2
AVRCP 1.3
Supported Codecs
SBC
AAC
傳輸範圍（A2DP）
20 Hz - 20 kHz (Sampling frequency 44.1 kHz)
最大通信範圍
視線約15米（*）
* 實際範圍將根據設備之間的障礙物，微波爐周圍的磁場，靜電，無繩電話，接收靈敏度，天線性能，操作系統，軟件應用等因素而變化。

■ 一般

電源
AC 120 V，60 Hz（北美）
AC 220 - 240 V，50/60 Hz（其他）
電源消耗功率
750 W (North American)
760 W (Others)
0.15 W (Full Standby mode)
1.8 W (Network Standby (wired)) (North American)
2.0 W (Network Standby (wired)) (Others)
2.0 W (Network Standby (wireless))
1.8 W (Bluetooth Wakeup) (North American)
2.0 W (Bluetooth Wakeup) (Others)
0.15 W (HDMI CEC)
*2.8 W (Equipment with HiNA functionality Standby mode, Network disconnect and Network Standby ON) (North American)
3.0 W (Equipment with HiNA functionality Standby mode, Network disconnect and Network Standby ON) (Others)
2.9 W (Standby mode (ALL ON)) (North American)
3.1 W (Standby mode (ALL ON)) (Others)
75 W (No-sound) (North American)
75 W (No-sound) (Others)
6.2 W (HDMI Standby Through) (North American)
6.7 W (HDMI Standby Through) (Others)
* 本設備符合歐盟委員會法規（EC）No 1275/2008作為具有HiNA功能的設備。

如果您不使用網絡功能，請將網絡待機設置設為關閉。 您可以在待機模式下降低功耗。
尺寸（寬×高×深）
435 mm × 174 mm × 376.5 mm
17-1/8" × 6-7/8" × 14-13/16"
重量
11.2 kg (24.7 lbs.)

■ HDMI

輸入
IN1 (BD/DVD), IN2 (GAME), IN3 (CBL/SAT), IN4 (STRM BOX), IN5 (PC), IN6, AUX INPUT HDMI (front)

輸出
OUT MAIN (ARC), OUT ZONE 2/SUB

支援的
深色，x.v.Color™，唇形同步，音頻回傳通道，3D，4K 60 Hz，CEC，擴展比色法（sYCC601，Adobe RGB，Adobe YCC601），內容類型，HDR（HDR10，BT.2020，HLG），杜比視界

音頻格式
Dolby Atmos，Dolby TrueHD，Dolby Digital，Dolby Digital Plus，DTS，DTS：X，DTS-HD Master Audio，DTS-HD高分辨率音頻，DTS 96/24，DTS-ES，DTS Express，IMAX DTS，IMAX DTS： X，DSD，PCM

HDCP版本
2.2

最大視頻分辨率
4K 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

■ 視頻輸入

零件
BD/DVD

綜合
IN1 (CBL/SAT), IN2 (STRM BOX), AUX (front)

■ 支援的輸入分辨率

HDMI 輸入
4K, 1080p/24, 1080p, 1080i, 720p, 480p/576p

Component input
480i/576i

複合輸入
480i/576i

- 信號從本機的HDMI OUT插孔輸出到電視，分辨率與輸入分辨率相同。 當使用支持4K的電視時，可以用4K輸出1080p的HDMI視頻信號。

■ 音頻輸入

數位
光學（電視）
同軸（BD / DVD）

類比
BD/DVD, GAME, CBL/SAT, STRM BOX, CD, TV, PHONO, AUX (front)

■ 音頻輸出

類比
PRE OUT（前L / R，CENTER，環繞L / R，高度1 L / R，環繞後L / R，高度2 L / R或ZONE 3 L / R，2 SUBWOOFER）ZONE B LINE OUT或ZONE 2 PRE /線路輸出
高度2 PREOUT或ZONE 3 PRE / LINE OUT

揚聲器輸出
前L / R，中心，環繞L / R，高度1 L / R，高度2 L / R或SURROUND BACK L / R或ZONE 3 L / R，ZONE 2 L / R（北美型號與香蕉插頭兼容）。）

Phones
PHONES (Front, ø 6.3 mm, 1/4")

■ Others

設置麥克風 : 1 (Front)
USB : 1 (Ver. 2.0, 5 V/1.0 A)
以太網絡: 1
RS232 : 1
IR IN : 2 (A/B)
IR OUT : 1
12V TRIGGER OUT : 3 (A:100 mA, B:25 mA, C:25 mA)

規格和功能如有更改，恕不另行通知。

Integra

SN 29403718_EN
(C) Copyright 2019 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [http://www.onkyo.com/privacy/].
H1904-0